

EXTECH

INSTRUMENTS

A FLIR COMPANY

MODEL 401014

Big Digit Indoor/Outdoor Thermometer

Termómetro de Grandes Dígitos para Interiores / Exteriores


Thermomètre Intérieur/Extérieur à Gros Chiffres

English – Español – Français

Operation:

- 1) Open the battery compartment by pushing the cover on the rear of the instrument downward as indicated by the arrow. Remove the battery safety strip and the protective cover on the LCD display. The instrument is now ready for use.
- 2) The temperature units can be selected via the switch located on the rear of the instrument.
- 3) The upper display indicates the indoor temperature in degrees C or F. The lower display indicates the outdoor temperature in degrees C or F.
- 4) Displaying the minimum and maximum values.
- 5) Resetting (clearing) the MAX/MIN memory:
 - a) Press the MAX/MIN button. The highest value measured since the Reset button was last pressed appears on the display.
 - b) Press the MAX/MIN button again to display the lowest value measured since the Reset button was last pressed.
 - c) Press the MAX/MIN button again to return to normal display operation.
- 6) Resetting (clearing) the MAX/MIN memory:
 - a) Press and hold the RESET button for 1 second while in the MAX/MIN display mode to clear the memory and start recording new max/min values.
 - b) The low battery flag will appear on the display when the battery voltage is low. Replace the battery when this occurs.
 - c) Press the MAX/MIN button again to return to normal display operation.

Replace the 1.5V AA battery and replace the cover.



You, as the end user, are legally bound (**Battery ordinance**) to return all used batteries and accumulators; **disposal in the household garbage is prohibited!**
You can hand over your used batteries / accumulators at collection points in your community or wherever batteries / accumulators are sold!

Disposal: Follow the valid legal stipulations in respect of the disposal of the device at the end of its lifecycle

Operación:

- 1) Abra el compartimento de la batería empujando la tapa posterior hacia abajo como indica la flecha. Retire la tira de seguridad de la batería y la cubierta protectora de la pantalla LCD. El instrumento está listo para ser usado.
- 2) Seleccione las unidades de temperatura con el selector situado en la parte posterior del instrumento.
- 3) La pantalla superior indica la temperatura interior en grados C o F. La pantalla inferior indica la temperatura exterior en grados C o F.
- 4) Indicación de los valores mínimos y máximos.
- 5) Reestablecer (borrar) la memoria MAX/MIN:
 - a) Oprima una vez el botón MAX/MIN. En la pantalla aparece el valor más alto medido desde la última vez que oprimió el botón Reset.
 - b. Oprima de nuevo el botón MAX/MIN para mostrar el valor más bajo medido desde la última vez que oprimió el botón Reset.
 - c. Oprima de nuevo el botón MAX/MIN para regresar a operación normal.
- 6) Reestablecer (borrar) la memoria MAX/MIN:
 - a) Oprima y sostenga el botón RESET durante 1 segundo en modo de indicar MAX / MIN para borrar la memoria y empezar a registrar valores nuevos.
 - b. Cuando el voltaje de la batería esté bajo, aparecerá una indicación en pantalla, reemplace la batería. Para reemplazar la batería abra el compartimiento de la batería deslizando la tapa de la parte posterior hacia abajo como indica la flecha. Reemplace la batería 1A 1.5V y remítase la tapa.



Usted, como usuario final, está legalmente obligado (Reglamento de baterías) a regresar todas las baterías y acumuladores usados, ¡el desecho en el desprendimiento o basura de la casa, está prohibido! Usted puede entregar las baterías o acumuladores usados, gratuitamente, en los puntos de recogida de nuestras sucursales en su comunidad o donde sea que se venden las baterías o acumuladores.

Desecho: Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto al desecho del dispositivo al final de su vida útil.

Operación:

- 1) Ouvrez le compartiment à piles en poussant vers le bas le couvercle à l'arrière de l'instrument comme indiqué par la flèche. Enlevez la languette de sécurité de la pile et le film de protection sur l'écran LCD. L'instrument est maintenant prêt à l'utilisation.
- 2) Les unités de température peuvent être sélectionnées avec le sélecteur situé à l'arrière de l'instrument.
- 3) L'écran du haut indique la température en intérieur en degrés C ou F. L'écran du bas indique la température extérieure en degrés C ou F.
- 4) Affichage des valeurs minimales et maximales.
- 5) Réinitialiser (effacer) la mémoire MAX/MIN:
 - a) Appuyez sur le bouton MAX/MIN. La valeur la plus haute mesurée depuis la dernière réinitialisation (bouton Reset) apparaît sur l'écran.
 - b. Appuyez sur le bouton MAX/MIN à nouveau pour afficher la valeur la plus basse mesurée depuis la dernière réinitialisation (bouton Reset).
 - c. Appuyez sur le bouton MAX/MIN à nouveau pour revenir en mode d'affichage normal.
- 6) Réinitialiser (effacer) la mémoire MAX/MIN:
 - a) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton RESET pendant une seconde quand vous êtes en mode d'affichage MAX/MIN pour effacer la mémoire et commencer à enregistrer de nouvelles valeurs max/min.
 - b. Le symbole de pile épuisée apparaît sur l'écran quand le voltage de la pile est bas. Remplacez la pile quand cela se produit. Pour remplacer la pile, ouvrez le compartiment à pile en faisant glisser le couvercle de la pile à l'arrière de l'instrument comme indiqué par la flèche. Remplacez la pile 1.5V AA et remettez le couvercle.



En qualité de l'utilisateur final, vous êtes également tenu (**Ordonnance relative à l'élimination des piles usagées**) de rapporter toutes les piles et les accumulateurs usagés ; il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères ! Vous pouvez remettre vos piles usagées aux points de collecte de votre quartier ou à tout point de vente de piles ! Mise au rebut : respectez les règles en vigueur en matière de mise au rebut des appareils en fin de cycle de vie

Fonctionnement :

- 1) Ouvrez le compartiment à piles en poussant vers le bas le couvercle à l'arrière de l'instrument comme indiqué par la flèche. Enlevez la languette de sécurité de la pile et le film de protection sur l'écran LCD. L'instrument est maintenant prêt à l'utilisation.
- 2) Les unités de température peuvent être sélectionnées avec le sélecteur situé à l'arrière de l'instrument.
- 3) L'écran du haut indique la température en intérieur en degrés C ou F. L'écran du bas indique la température extérieure en degrés C ou F.
- 4) Affichage des valeurs minimales et maximales.
- 5) Réinitialiser (effacer) la mémoire MAX/MIN:
 - a) Appuyez sur le bouton MAX/MIN. La valeur la plus haute mesurée depuis la dernière réinitialisation (bouton Reset) apparaît sur l'écran.
 - b. Appuyez sur le bouton MAX/MIN à nouveau pour afficher la valeur la plus basse mesurée depuis la dernière réinitialisation (bouton Reset).
 - c. Appuyez sur le bouton MAX/MIN à nouveau pour revenir en mode d'affichage normal.
- 6) Réinitialiser (effacer) la mémoire MAX/MIN:
 - a) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton RESET pendant une seconde quand vous êtes en mode d'affichage MAX/MIN pour effacer la mémoire et commencer à enregistrer de nouvelles valeurs max/min.
 - b. Le symbole de pile épuisée apparaît sur l'écran quand le voltage de la pile est bas. Remplacez la pile quand cela se produit. Pour remplacer la pile, ouvrez le compartiment à pile en faisant glisser le couvercle de la pile à l'arrière de l'instrument comme indiqué par la flèche. Remplacez la pile 1.5V AA et remettez le couvercle.

Caractéristiques :

Specifications	
Range	Indoor: 14.0 to 140.0°F (-10.0 to 60.0°C)
	Outdoor: -58.0 to 158.0°F (-50.0 to 70.0°C)
Accuracy	±1.8°F/1°C from 32 to 122°F (0 to 50°C)
	±3.6°F/2°C from -58 to 32°F (-50 to 0°C) and 122 to 158°F (+50 to 70°C)
Battery	One (1) AAA 1.5V battery
Cable	Outdoor temperature sensor cable length: Approx. 9' (3m)
Dimensions	3.9x4.25x0.75" (99x108x19mm)

Specifications	
Temperatura	Interior: -10.0 a 60.0°C (14.0 a 140.0°F)
	Exterior: -58.0 a 70.0°C (-58.0 a 158.0°F)
Precision	±1°C/1.8°F/de 0 a 50°C (32 a 122°F)
	±2°C/3.6°F/de -58 a 32°F (-50 a 0°C) y 122 a 158°F (+50 a 70°C)
Batería	Una (1)batería AAA de 1.5V
Cable	Largitud del cable sensor de temperatura exterior : Aprox. 9' (3m)
Dimensiones	99x108x19mm (3.9x4.25x0.75")

Caractéristiques	
Amplitude	Intérieur : de 14.0 à 140.0°F (de -10.0 à 60.0°C)
	Extérieur : de -58.0 à 158.0°F (de -50.0 à 70.0°C)
Précision	±1°C/1.8°F/de 0 à 50°C (32 à 122°F)
	±2°C/3.6°F/de -58 à 32°F (-50 à 0°C) et 122 à 158°F (+50 à 70°C)
Pile	Une pile (1) de AAA 1.5 V
Câble	Longueur du câble senseur de température extérieure : Aprox. 9' (3m)
Dimensions	99x108x19mm (3.9x4.25x0.75")

Copyright © 2008 Extech Instruments Corporation (a FLIR company)
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in
any form.

Copyright (c) 2008 Extech Instruments Corporation (a FLIR company).
Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total
o parcial en cualquier medio.

Copyright © 2008 Extech Instruments Corporation (a FLIR company).
Tous droits réservés, y compris la reproduction partielle ou totale sous quelque forme que ce
soit.

